

10 ft 4 in. (3.15 m) INFLATABLE STAND UP PADDLE BOARD (SUP) / PLANCHE À PAGAIE GONFLABLE (SUP) DE 3,15 m (10 pi 4 po)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.
All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican inflatable stand up paddle board. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at support@confluenceoutdoor.com.

NOTE :

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.
Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre planche à pagaie gonflable Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à support@confluenceoutdoor.com.

REPLACEMENT PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

1	PS1996-00	Paddle board leash / Laisse pour planche à pagaie
2	PS3174-00	23 cm (9 in) removable fin with clip / Aileron amovible de 23 cm (9 po) avec clip
3	PS3035-00	Repair kit for inflatable paddle board / Ensemble de réparation pour planche à pagaie gonflable
4	PS1539	Inflatable paddle board pump / Pompe pour planche à pagaie gonflable
5	PS3503	BORACAY (FJG10P101) SUP paddle / Pagaie pour SUP BORACAY (FJG10P101)
6	PS1327	Carry bag for inflatable paddle board / Sac de transport pour planche à pagaie gonflable
7	PS3514	Valve kit / Ensemble de valve
8	PS3269-00	7.6 cm (3 in) fixed fin / Aileron fixe de 7,6 cm (3 po)

To order pieces and accessories for your Pelican kayak, visit our Marketplace at confluenceoutdoor.com.

Pour commander des pièces et accessoires pour votre kayak Pelican, visitez notre Marketplace au confluenceoutdoor.com.

