
10 AND 12 ft (3.05 and 3.6 m) SIT-IN KAYAKS
KAYAKS À COCKPIT FERMÉ DE 10 et 12 pi (3,05 et 3,6 m)



NOTE:
Not all models are equipped with the parts listed above.
All accessories are branded Pelican and designed to fit paerfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at **support@confluenceoutdoor.com**.

NOTE :
Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.
Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à **support@confluenceoutdoor.com**.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

1. 11/16 in. (1.75 cm) drain plug •
   Bouchon de drain de 1,75 cm (11/16 po)
   PS0145-2
2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •
   Compartiment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement
   PS1421
3. Bulkhead bag 10.5 in. (26.7 cm) •
   Sac de rangement de 26,7 cm (10,5 po)
   PS1330
4. 25 in. (63.5 cm) bungee cord •
   Cordage élastique de 63,5 cm (25 po)

PS1647	PS1585	PS1545	PS0597
Bright orange Orange vif	Electric blue Bleu électrique	Yellow green Citrine	Black Noir

5. 34 in. (86 cm) bungee cord • Cordage élastique de 86 cm (34 po)
   SERIE KY10 / SÉRIE KY10

PS1607	PS1586	PS1546
Bright orange Orange vif	Electric blue Bleu électrique	Yellow green Citrine

   48 in. (122 cm) bungee cord • Cordage élastique de 122 cm (48 po)
   SERIE KY12 / SÉRIE KY12

PS1646	PS1588	PS1548
Bright orange Orange vif	Electric blue Bleu électrique	Yellow green Citrine

6. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables
   PS0540-2

CONTINUED ON BACK • SUITE AU VERSO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON PAGE 3 • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE À LA PAGE 3

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

7. Bottle cage • Support à bouteille
   PS1799
   Black
   Noir

8. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standards
   PS1584 Yellow green / Citrine
   PS1669 Black / Noir

9. Carrying handles - T • Poignées de transport en T
   PS1573 Bright orange / Orange vif
   PS1473 Electric blue / Bleu électrique
   PS1547 Yellow green / Citrine

10. Dashboard bungee cord • Cordage élastique du tableau de bord
    PS1635 Bright orange / Orange vif
    PS1581 Electric blue / Bleu électrique
    PS1561 Yellow green / Citrine
    PS1459 Black / Noir

11. ERGOFLEX™ backrest • Dossier ERGOFLEX^MC
    PS1643
    Black
    Noir

12. ERGOFLEX™ seat • Coussin d'assise ERGOFLEX^MC
    PS1869-1-00
    Black
    Noir

13. ERGOFIT G2™ backrest • Dossier ERGOFIT G2^MC
    PS1769-1-00
    Black
    Noir

14. ERGOFIT G2™ seat • Coussin d'assise ERGOFIT G2^MC
    PS1771 Electric blue / Bleu électrique
    PS1771-1-00 Black / Noir

15. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM^MC
    PS1562
    Black and white
    Noir et blanc

16. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM^MC
    PS1861
    Black and grey
    Noir et gris

17. Extruded knee pads • Appui-genoux extrudés
    PS1506

18. Footrests • Appui-pieds
    PS1082

19. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré
    PS1611 Bright orange / Orange vif
    PS0649-3-00 Black / Noir

20. Hard shell removable storage compartment EXOPOD 17 L • Compartiment de rangement rigide et amovible EXOPOD 17 L
    PS1501-1
    Black
    Noir

21. Knee pads • Appui-genoux
    PS1251 Black / Noir
    PS1773 Dark grey / Gris foncé

22. Mesh deck cover • Filet extensible
    SERIE KY10 / SÉRIE KY10
    PS1676 Bright orange / Orange vif
    PS1644 Electric blue / Bleu électrique
    PS1377 White / Blanc
    PS1517 Elie
    SERIE KY12 / SÉRIE KY12
    PS1729 Bright orange / Orange vif
    PS1671 Electric blue / Bleu électrique
    PS1645 Yellow green / Citrine
    PS1701 Black / Noir
    PS1640 Elie

23. Mooring cleat • Taquet d'amarrage
    PS0105-P11

24. Round hatch cover • Couvercle pour caisson rond
    PS1345

25. Round Quick Lock Hatch • Caisson « Quick Lock » rond
    PS1598 Bright orange / Orange vif
    PS1470 Electric blue / Bleu électrique
    PS1595 Yellow green / Citrine
    PS1433 Black / Noir

26. Self-adhesive angler ruler • Règle pour mesurer les prises autocollante
    PS1449
    Black
    Noir

27. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
    PS0579-3-00

28. Vertical rod holder • Porte-canne vertical
    PS0664

29. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot
    PS1262

30. Lateral flotation • Flottaison latérale
    PS1125

31. ERGOBAND™ backrest • Dossier ERGOBAND^MC
    PS1474
    Grey & blue
    Gris & bleu

32. Storage bag • Sac de rangement
    PS1246

33. ERGOBREEZE™ backrest • Dossier ERGOBREEZE^MC
    PS3264-00

34. Ripstop tank well cover with black bungee cord • Couvre rangement arrière « ripstop » avec cordage élastique noir
    PS3199-00


35. Ripstop double rear bag with black bungee cord • Sac arrière double « ripstop » avec cordage élastique noir
    PS3198-00

36. Non adjustable molded footrests • Appui-pieds moulés non-ajustable
    PS1759

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE









HOW CAN YOU USE THE SMARTPHONE HOLDER?

A) Make sure that your electronic device is waterproof or that you place it in a waterproof case (not included)
B) If you use a waterproof case, attach it to the dashboard bungee cord using a lark's head knot
C) Place the electronic device or waterproof case behind the bungee cord


CAUTION: Pelican International Inc. cannot be held responsible for any lost or damaged electronic devices.


COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER LE SUPPORT POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT ?

A) Assurez-vous que votre appareil électronique est résistant à l'eau ou placez-le dans un étui étanche (non inclus)
B) Si vous utilisez un étui étanche, attachez-le sur le cordage élastique du tableau de bord avec un noeud à tête d'alouette (tel qu'illustré)
C) Mettez votre appareil électronique ou l'étui étanche derrière le cordage élastique

ATTENTION : Pelican International Inc. ne peut être tenu responsable de tout appareil électronique endommagé ou perdu.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE







HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through
B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position
C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle
D) Secure the fishing rod with the locking ring located at the top of the rod holder

COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE-CANNE PIVOTANT ?

A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser
B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée
C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis
D) Fixez la canne à pêche avec la bague de verrouillage située en haut du porte-canne

To order pieces and accessories for your Pelican kayak, visit our Marketplace at **confluenceoutdoor.com**.
Pour commander des pièces et accessoires pour votre kayak Pelican, visitez notre Marketplace **confluenceoutdoor.com**.